

6.7.6. Betrieb und Unterhalt

Tabelle 17: Betrieb und Unterhalt

Arbeit	Intervall: Bemerkungen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen von Einlaufrost und Leiteinrichtung 2. Aussaugen des Schlammes 3. Abspritzen der Oberfläche im Innern des GTS von oben nach unten (mindestens 1.5 min) 4. Erneutes Aussaugen des Schlammes (nur 1-mal pro Jahr im April/Mai) 5. Installation von Leiteinrichtung und Einlaufrost 	<p>2-mal pro Jahr (April/Mai und Oktober/November):</p> <p>Für das Abspritzen ist ein normaler Schlauch ausreichend. Damit der GTS beim Aussaugen nicht angesaugt wird, ist ein Seier wichtig.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen von Einlaufrost und Leiteinrichtung 2. Aussaugen des Schlammes 3. Herausnehmen des GTS 4. Gründliche Reinigung des GTS von innen und aussen 5. Reinigung des SA (Spritzen und Aussaugen des Schlammes) 6. Einbau des GTS 7. Installation von Leiteinrichtung und Einlaufrost 	<p>Voraussichtlich alle 5 bis 10 Jahre:</p> <p>Zur Feststellung von Kolmation und / oder Defekten am GTS; Auswechseln des GTS, falls irreversibel kolmatiert bzw. defekt; bei Bedarf auch Auswechseln der übrigen Bestandteile; Reinigung des SA, falls notwendig.</p>



Abbildung 27: Unterhaltsarbeiten



Abbildung 28: Aussaugen nur mit Seier