

2.2.7 Fließende Gewässer

Aufwertung

- eingedolte Bachabschnitte offen legen (wasserbaurechtliche Bewilligung lösen)
- entlang der Ufer einzelne standortgerechte, einheimische Gehölze ansetzen
- Krautsaum anlegen
- Ausserhalb des Hochwasserbereichs einzelne Ast- und Steinhaufen anlegen

Pflege

- siehe Kapitel 2.2.1 Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen



Renaturierter Bachabschnitt



Mit Faschinen verbauter Abschnitt
eines renaturierten Bächleins