



Anleitung Bau Krähenkastenfalle




Futter in grossen Mengen anbieten, darf auch stark riechen [Mais, trockenes Brot, Küchenabfälle, ...]
 In die Falle gehört täglich frisches Wasser !!
 Unbedingt tägliche Kontrolle [im Dunkeln]


Zerlegbare Krähenfalle




alte Form




neue Form




Langseite




Schmalseite



Leiter



Draufsicht



Halteblech

Maße:

Schmalseite 200 x 180 cm

Langseite 300 x 180 cm

Dachseite 206 x 136 cm

Leiter 206 x 28 cm

Holzstärke für Rahmen 60 x 30 mm

für Leiterholmen 50 x 50 mm

für Leitersprossen 25 x 25 mm

Maschendraht : Höhe 175 cm

Weite oben 5 cm

seitlich 2,5-4 cm